



## Bedienungsanleitung zur schaltergesteuerten Lüftung in Bad und Küche

Werte Mieter!

Ihre neue Lüftung wird durch Ihr Ein- und Ausschalten bedient. Die Steuerung über Lichtsensor entfällt.

**Küche:** Schalter „**EIN**“, Kontrolllampe leuchtet, Lüftungsventil fährt zeitverzögert auf. Lüftung ist solange in Betrieb, wie der Schalter eingeschaltet ist.

Schalter „**AUS**“, Kontrolllampe ist aus, das Lüftungsventil fährt zeitverzögert zu.

Der Fettfilter über dem Lüftungsventil sollte je nach Verschmutzung, ca. 1 x pro Monat in der Spüle oder im Geschirrspüler gereinigt werden. Er kann problemlos abgezogen werden. Nur mit einem sauberen Fettfilter wird ein guter Abzug garantiert.

**Bad: Lüftungsschalter „Auto“ (Automatik-Stellung)**

Das Lüftungsventil wird abhängig von der Betätigung des Lichtschalters zeitverzögert geöffnet und geschlossen. Wenn das Licht eingeschaltet ist, fährt das Lüftungsventil nach ca. 2 Minuten auf. Wenn das Licht wieder ausgeschaltet wird, schließt das Lüftungsventil nach ca. 10 bis 15 Minuten wieder.

Das Lüftungsventil bleibt auch in geschlossenem Zustand geringfügig geöffnet, um die Grundlüftung zu garantieren.

**Lüftungsschalter „AUS“**

Das Ventil bleibt unabhängig vom Lichtschalter immer in Grundlüftung.

Achtung! Das Ventil bleibt auch beim nächsten Licht anschalten in Grundlüftung.

**Lüftungsschalter „Dauer“**

Das Ventil bleibt unabhängig vom Lichtschalter immer offen.

Diese Schalterstellung ist besonders für das Trocknen von Wäsche im Bad vorgesehen.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Killian  
Geschäftsführer